


Brugsvejledning for saunaovne



1. Før brug

Klargøring af saunaen

- Udluftningsventilen lukkes. Kontrollér at indsugnings- og udsugningsventil er åbne og luften har fri passage.
- Termostaten indstilles på den ønskede temperatur. Saunaen vil nå denne temperatur efter cirka
Timeren fungerer som tænd / sluk for saunaovnen.
- Timeren tillader mellem 1 og 8 timer forud indstilling. Saunaovnen kan maksimalt være tændt i fire timer.
- Stilles timeren på 1-4 vil saunaovnen tændes med det samme og være tændt i det antal timer som timeren indstilles til. Herefter vil saunaovnen automatisk slukke.
- Stilles timeren på 5-8 timer vil dette svare til mellem 1 og 4 timers "ventetid", idet saunaovnen først vil tænde når timeren når ned på 4 timer svarende til maksimal drifttid.

Personlig hygiejne

- Raske personer kan anvende saunaen så længe man finder det behageligt. Det anbefales dog at opholdet maksimalt varer 60 minutter. Efter en pause med nedkøling kan saunaopholdet genoptages.
- Gravide, personer med permanente lidelser og syge personer bør rådføre sig med sin læge inden saunabadning.

2. Betjening under brug

Temperaturkontrol

- Ønskes temperaturen justeret undervej i saunaopholdet, indstilles ny temperatur på saunaovnens temperaturkontrol. Bemærk at der kan gå et stykke tid for den ønskede temperatur nås.
- Hvis temperaturen af en eller anden årsag bliver for høj, slår overophedningsbeskyttelsen automatisk til og slår saunaovnen fra. Når saunaovnen er kølet ned, kan strømmen slås til igen ved at påvirke reset-knappen som er placeret i nærheden af temperaturkontrollen. Reset-knappen

påvirkes ved at presse en skruetrækker gennem hullet på fronten af saunaovnen. Før strømmen slås til igen skal driftsforstyrrelsen undersøges og afhjælpes.

Timer

- c. Ønskes saunaopholdet afsluttet før timeren når nulstilling, drejes timeren blot til nulstilling og saunaovnen slukkes.

Ekstraudstyr

- d. *Ekstern temperatur og timer* fungerer på samme måde som almindeligt betjeningspanel blot med den forskel at det ikke sidder monteret på saunaovnen.

3. Efter brug

Rengøring af saunaen

- a. Åben for udluftningsventilen ved loftet så den varme, ”brugte” luft ledes ud.
- b. Vask evt. saunarummet. Rør ikke saunaovnen før denne er helt nedkølet.

Personlig hygiejne

- c. Det anbefales at tage et koldt brusebad, dels for at blive skyllet ren og dels for at porerne kan lukke sig igen efter den kraftige opvarmning.
- d. Slap herefter af og nyd evt. en kølig drik for at få kroppen nedkølet til sin normale temperatur inden påklædning.
- e. Undgå hårdt fysisk arbejde og indtag rigelige mængder væske (gerne almindeligt postevand) for at kompensere for væsketab.

4. Vedligeholdelse

- a. Hvis stenene begynder at brække i stykker, skal de skiftes ud for at forhindre ødelæggelser på saunaovnen.
- b. Det anbefales dog at stenene skiftes 1 gang pr. år.

5. Bemærk

- a. Ved enhver henvendelse bedes henvist til fakturanr. Evt. erstatning kan kun ske ved forevisning af original faktura.
- b. Beskadigelser erstattes ikke hvis der er opstået som følge af
 - at denne brugsvejledning ikke er fulgt,
 - at der er brugt andre saunasten end de medfølgende eller nye leveret af Spa-Kompagniet,
 - at saunaovnen har været tændt uden opfyldt stenmagasin,
 - at saunaovnen har været tildækket.